

ACCESORIOS PARA COMPRESOR

ELEMENTOS PARA FILTRO

EFTB50



EFTX50C



MODELOS

ESPECIFICACIONES

EFTB50

Elemento filtrante para TB50.

EFTX50C

Elemento filtrante para TX50C y TX100C.

FILTROS PARA BOMBA DE AIRE (CABEZAL)

MODELOS

ESPECIFICACIONES

FTB03



FTB50



FTB03

Filtro para bomba de aire TB03, TB10, TB20, TB30 y TB40.

FTB50

Filtro para bomba de aire TB50, TB75 y TB100.

FTX50

Filtro para bomba de aire TX50C y TX100C.

FTH20

Filtro para bomba de aire TH20.

FTX50



FTH20



MIRILLA DE ACEITE PARA BOMBA DE AIRE (CABEZAL)

MODELOS

ESPECIFICACIONES

MITB03



MITB30



MITB03

Mirilla para bomba de aire TB03, TB10 y TB20.

MITB30

Mirilla para bomba de aire TB30, TB40, TB75 y TB100.

REGULADOR PARA SALIDA DE COMPRESOR

MODELOS

ESPECIFICACIONES

AA2001



AA2001

Regulador de aire para salida de compresor conexiones de 1/4" NPT.

ACCESORIOS PARA COMPRESOR

RESPIRADERO PARA BOMBA DE AIRE (CABEZAL)

RESPORIGINAL



RESPTB40



MODELOS

ESPECIFICACIONES

RESPORIGINAL

Para bomba de aire TB03, TB10, TB20 y TB30.

RESPTB40

Para bomba de aire TB40.

TAPÓN DE ACEITE PARA BOMBA DE AIRE (CABEZAL)

TATB03



TATB30



MODELOS

ESPECIFICACIONES

TATB03

Tapón para modelos TB03, TB10 y TB20.

TATB30

Tapón para modelos TB30, TB40, TB50, TB75 y TB100.

VÁLVULA CHECK ANTI-RETORNO PARA COMPRESOR

1004B



1006



1008



1004BA



1004A



MODELOS

ESPECIFICACIONES

1004A

Check en línea para compresor de 1/2". Flare (Salida) a 1/2" NPT (Tanque).

1004BA

Check en ángulo para compresor de 1/2". Flare (Salida) a 1/2" NPT (Tanque).

1004B

Check en ángulo reforzada para compresor de 1/2". Flare (Salida) a 1/2" NPT (Tanque).

1006

Check en ángulo para compresor de 3/4". Flare (Salida) a 3/4" NPT (Tanque).

1008

Check en ángulo para compresor de 1". Flare (Salida) a 1" NPT (Tanque).

MASTERVALVE8



MASTERVALVE12



MASTERVALVE8

Válvula reguladora de flujo. Presión 6.5 a 8.5 bar, conexión 1/2" NPT.

MASTERVALVE12

Válvula reguladora de flujo. Presión 9 a 12 bar, conexión 1/2" NPT.

ACCESORIOS PARA COMPRESOR

VÁLVULAS DE SEGURIDAD PARA COMPRESOR



MODELOS	ESPECIFICACIONES
2002	Válvula de seguridad conexión de 1/4" NPT calibrada a 120 psi.
2003	Válvula de seguridad conexión de 3/8" NPT calibrada a 120 psi.
2004	Válvula de seguridad conexión de 1/2" NPT calibrada a 120 psi.
2006	Válvula de seguridad conexión de 3/4" NPT calibrada a 120 psi.
20022	Válvula de seguridad conexión de 1/4" NPT calibrada a 200 psi.
20032	Válvula de seguridad conexión de 3/8" NPT calibrada a 200 psi.
20062	Válvula de seguridad conexión de 3/4" NPT calibrada a 200 psi.



LLAVES DE PASO PARA COMPRESOR



MODELOS	ESPECIFICACIONES
3002	Llave de paso para salida de compresor, conexión de 1/4" NPT y Espiga.
3004	Llave de paso para salida de compresor, conexión de 1/2" NPT Hembra-Macho.
3006	Llave de paso para salida de compresor, conexión de 3/4" NPT Hembra-Macho.
3008	Llave de paso para salida de compresor, conexión de 1" NPT Hembra-Macho.

VÁLVULA DREN PARA TANQUE DE COMPRESOR



MODELOS	ESPECIFICACIONES
4002	Válvula dren para tanque con conexión de 1/4" NPT.
4004	Válvula dren para tanque con conexión de 1/2" NPT.

ACCESORIOS PARA COMPRESOR

VÁLVULA DE SOBRECARGA PARA BOMBA DE AIRE (CABEZAL)



MODELO

VALSOBRECARGA

ESPECIFICACIONES

Válvula de sobrecarga o desfogue en codo fabricada en latón para cabezales de 5 hp y 10 hp (Alta presión).

SWITCH AUTOMÁTICO PARA COMPRESOR

5001



5001S



5002M



5002S



5004



MODELOS

ESPECIFICACIONES

5001

Switch automático (botón rojo) con manifold, conexión de 1/4" NPT, calibrado 85-115 psi.

5001S

Switch automático (botón rojo) sin manifold, conexión de 1/4" NPT, calibrado 85-115 psi.

5002M

Switch automático (de palanca) con manifold, con conexión de 1/4" NPT, calibrado 85-115 psi.

5002S

Switch automático (de palanca) sin manifold, con conexión de 1/4" NPT, calibrado 85-115 psi.

5004

Switch automático (trifásico) con manifold, con conexión de 1/4" NPT, calibrado 145-185 psi.

MANÓMETROS PARA COMPRESOR

51100COM160



51110COM160



MODELOS

ESPECIFICACIONES

51100COM160

Diámetro de carátula 2", conexión inferior de 1/4" NPT, rango de 0 a 160 psi.

51110COM160

Diámetro de carátula 2", conexión posterior de 1/4" NPT, rango de 0 a 160 psi.

ACCESORIOS PARA COMPRESOR

FILTROS PARA BOMBAS DE AIRE (CABEZAL) LIBRE DE ACEITE

FWSOF400



FWSOF1500



MODELOS

FWSOF400

Filtro para bomba de aire libre de aceite WSOF400. Conexión 1/4" NPT.

FWSOF1500

Filtro para bomba de aire libre de aceite WSOF1500. Conexión 1/2" NPT.

ESPECIFICACIONES

POLEA PARA BOMBA DE AIRE (CABEZAL)

POLEATX50C



ESPECIFICACIONES

2 ranuras, 43 cm - 17" de diámetro.

ACEITE PARA BOMBA DE AIRE (CABEZAL)

INTKOIL1L



ESPECIFICACIONES

Aceite Para Compresor De Aire
1 L Grado. Iso Vg 100.

KIT'S PARA EL ARMADO DE COMPRESOR

MODELOS

ESPECIFICACIONES

KIT5001

Incluye los modelos: 1004A, 2002, 3002, 4002, 51100COM160 y 5001.

KIT5002M

Incluye los modelos: 1004A, 2002, 3002, 4002, 51100COM160 y 5002M.

KIT5002S

Incluye los modelos: 1004A, 2002, 3002, 4002, 51100COM160 y 5002S.

KIT5001



KIT5002M



KIT5002S



KITS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA EN AIRE (CABEZAL)

MODELOS	ESPECIFICACIONES
KITTB03	Kit de reparación para bombas de aire Instrutek (cabezales) modelo TB03 y TB30 que incluye: 3 empaques, 1 empaque de metal, 3 anillos y 2 platos de válvulas con 2 válvulas, 1 perno.
KITTB10	Kit de reparación para bombas de aire Instrutek (cabezales) modelo TB03 y TB30 que incluye: 3 empaques, 1 empaque de metal, 3 anillos y 2 platos de válvulas con 2 válvulas, 1 perno.
KITTB20	Kit de reparación para bombas de aire Instrutek (cabezales) modelo TB03 y TB30 que incluye: 3 empaques, 1 empaque de metal, 3 anillos y 2 platos de válvulas con 2 válvulas, 1 perno.
KITTX50C	Kit de reparación para bombas de aire Instrutek (cabezales) modelo TB03 y TB30 que incluye: 3 empaques, 1 empaque de metal, 3 anillos y 2 platos de válvulas con 2 válvulas, 1 perno.

KITTB03



KITTB10



KITTB20



KITTX50C

